D00281-02

拓竹H3C 3D 打印机
免责声明和安全指引

免责声明和警告

感谢您购买 Bambu Lab 产品。本文所提及的内容关系到您的安全以及合法权益与责任。使用本产品前，请仔细阅读 本文以确保已对产品进行正确的设置。不遵循和不按照本文的说明与警告来操作可能会给您和周围的人带来伤害， 损坏本产品或者其它周围的物品。本文档及 Bambu Lab 产品所有相关的文档最终解释权归 Bambu Lab 所有。 一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读免责声明与警告，理解、认可和接受本声明全部条款和内容。您承诺对使 用本产品以及可能带来的后果负全部责任。您承诺仅出于正当目的使用本产品，并且同意本条款以及 Bambu Lab 制定的任何相关条例、政策和指引。

Bambu Lab 不承担用户未按《安全指引》、《快速入门指南》及其它文档或当地法律法规使用产品引发的一切损失。 Bambu Lab 享有对本文档的最终解释权，Bambu Lab 有权在不事先通知的情况下更改或终止本声明。 Bambu Lab 是深圳拓竹科技有限公司及其关联公司的商标。本文出现的产品名称、品牌等，均为其所属公司的商标或注册商标。

法律与合规声明

打印机及软件的部分功能为按地区提供，仅供位于相应地区的消费者使用。在所属地区之外使用本产品、进口或出口本产品，修改软件或由软件生成的任何文件，或对信息作出任何虚假陈述或篡改，均可能涉及一系列授权与合规要求，例如知识产权、环保合规、入网/电信认证、产品强制性认证及安全标准、隐私与数据保护要求、海关及进出口许可，以及其他适用法律或第三方权利。在实施上述行为之前，您应自行取得所有相关授权并确保合规。Bambu Lab 不授权对本产品的跨地区使用，对于在未取得必要授权、或以其他方式不符合适用要求情况下的任何使用，Bambu Lab 不承担任何责任；您并同意就由此引发的任何索赔对 Bambu Lab 作出赔偿并使其免受损害。

使用产品须知

请仔细阅读以下文档，以充分了解、合理安全地使用 Bambu Lab 产品：

- 《免责声明和安全指引》
- 《快速入门指南》

请确保包装内包含上述物品。请在操作前仔细阅读《快速入门指南》，并仔细阅读免责声明与警告的内容 以了解合法权益和责任。如果您在安装、使用或维护产品的过程中有任何疑问或问题，请联系 Bambu Lab 或 Bambu Lab 授权的代理商。

安全指引

1） 产品应由经过必要培训或具备必要知识和经验的人员使用。

2） 对产品进行安装或维护之前，请确保产品处于断电状态，且注意热床及热端高温已冷却。。

3） 安装和维修须由熟练人员依据厂商操作说明及当地安全规定执行。

4） 请将产品连接至带有保护接地连接的主插座。

5） 给机器通电时，请勿使用多个插头适配器或电源延长线。
6） 请勿在手、脚或身体沾湿，或赤脚时启动电源开关或触碰产品。
7） 请勿在产品运行过程中触碰产品内部。此外，由于可远程发起打印，如需伸入产品内部请先确保无人远程开启设备。
8） 本产品不适合儿童使用，请将产品放置在儿童接触不到的地方。
9） 本产品仅为室内使用设计，须置放在干燥环境中。
10) 请在温度为 10 ℃ 至 30 ℃ 之间的环境中使用产品。
11) 请在低于 85% 湿度的环境下置放和使用产品。
12) 请将产品置放在干净、稳定和平面的工作台上使用。
13) 请在通风良好的环境中置放和使用产品。请勿遮挡产品背部风口。
14) 打印过程中其余静置状态的热端也可能处于高温，请勿触碰。
15) 整机峰值功率为 2200 W 以上，持续时间很短，请选择合适的供电电路，避免引起不必要的风险。

产品中有害物质名称及含量标识

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳及组件	〇	〇	〇	〇	〇	〇
内部线路板及组件	X	〇	〇	〇	〇	〇
内部电线及结构件	X	〇	〇	〇	〇	〇

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
〇：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
电子标签信息：请在打印机上依次点击“设置”>“认证信息”查看产品的合规认证。



注意：大接触电流



注意热表面：不要接触



注意：远离运动零部件



注意：远离运动风扇叶片



©2026 拓竹科技 版权所有